

Tester detektorů rozbití skla GBT-212

Toto zařízení je určeno k testování akustických detektorů rozbití skla. Tester GBT-212 detekuje změnu tlaku vzduchu způsobenou prohnutím okenní tabule a následně automaticky generuje zvuk imitující tříštění skla. Spuštění je možné i ručně tlačítkem na testeru.

Technické parametry

napájení	9 V baterie typ 1604
odběr proudu	6 mA v pohotovosti 200 mA špičkově při aktivaci zvuku 10 uA ve vypnutém stavu 30 uA po automatickém vypnutí (pokud vypínač zůstal v poloze zapnutou)
pracovní dosah	9 m
signalizace vybité baterie	od 8 V
třída prostředí II.	vnitřní všeobecné (-10 až +40 °C)
zařízení splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022
rozměry	70 x 135 x 29 mm

Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Poznámka: Po použití baterie (akumulátor) nevhazujte do koše, ale odevzdejte do sběrného místa. Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo výrobci.

Funkce testeru

- Zapněte tester GBT-212 přepínačem ON-OFF.
- Po zapnutí přístroj:
 - rychlým blikáním LED (cca 4 s) signalizuje přípravu na provoz,
 - trvalým svitem LED signalizuje připravenost.
- Umístěte přístroj v blízkosti okna, pro které chcete ověřit správnou činnost detektoru tříštění skla. Mřížku testeru směřujte k detektoru.
- Udeřte zlehka na okenní tabuli (vhodným měkkým předmětem nebo použijte ochrannou rukavici). Způsobenou tlakovou vlnu detekuje GBT-212 a následně vydá zvuk tříštění skla. Další aktivace testeru je možná po cca 4 s (indikováno trvalým svitem LED)
- Zkontrolujte správnou reakci testovaného detektoru rozbití skla. Pokud je to nutné, proveďte změny v nastavení detektoru dle návodu dodaného s výrobkem.
- Zvuk tříštění skla lze též aktivovat manuálně stisknutím tlačítka.

Pozor! Přístroj se nesmí přibližovat k uchu na vzdálenost menší než 1 m, aby nedošlo k poškození sluchu. Ukládejte mimo dosah dětí.

Manuální režim

Při zapnutí se současně stisknutým tlačítkem je snímač změny tlaku vzduchu vyřazen a zařízení bude reagovat pouze na stisk tlačítka (manuální režim). Režim je indikován trvalým blikáním LED.

Kontrola napájení

Zařízení je napájeno z 9 V baterie. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Zhasnutí LED zařízení indikuje pokles napětí baterie pod povolenou hranici (cca 8 V). Z důvodu úspory baterie se zařízení 10 minut po poslední aktivaci automaticky vypne. Nové zapnutí se provede zapnutím a vypnutím vypínače.



Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 559 999

fax: 483 559 993

Internet: www.jablotron.cz

